




## ASIH4-18 サーマルカメラ

- 1) LAN ケーブルでデバイスをルーターに接続 (DHCP より IP 取得) して、電源を入れます。
- 2) 付属 CD に入っている管理ソフトウェアをパソコンにインストールして、起動します。  
(ID : admin    パスワード : 123456)  
デバイスの IP アドレスは画面の左下に表示されています。付属 CD に入っている検索ツールで IP 検索・変更することもできます。
- 3) 管理ソフトの設定ページでは、ディスプレイに表示する情報と音声案内を変更することができます。例えば、マスクの着用が必要/必要ない、体温は正常+異常/異常時のみ、登録したユーザーの顔認証が必要/必要ないなど。
- 4) ユーザー登録や入退管理もソフトウェアで設定・管理できます。
- 5) 映像の解像度、音声の言語や音量、時間同期、ファームウェアアップグレードなどの細かい設定を変更するには、ブラウザ (Internet Explorer) からカメラにアクセスして、調整してください。(ID : admin    パスワード : admin)

詳しくは、付属 CD のマニュアルをご参照ください。

設定	初期	希望
異常体温の範囲 (35 °C ~ 42 °C 変更可能)	37.5~	
測定距離 (0.5m ~ 2.5m 変更可能)	1.5m	
音声案内の音量	5/10	
「体温が正常です」 	<u>On</u>	Off
「体温が異常です。体温計で測りなおしてください」 	<u>On</u>	Off
「マスクをつけてください」 	<u>On</u>	Off
ライト	On	<u>Off</u>
IP 設定	<u>固定</u>	DHCP
顔認識 (顔写真を登録してから利用可能)	On	<u>Off</u>

※音声案内を完全にオフにすることもできます。ディスプレイ表示のみになります