




SmartCube 300W

**Intelligent 3MP Wireless Cube IPCAM
with Temperature and Humidity Sensor**


インストールガイド

Setup using Smartphone and router with WPS push button.


ワイヤレスルーターに、「WPSプッシュボタン」があるかどうかを確認してください。ある場合は、このガイドを使用してください。そうでない場合は、「スマートフォンとWPSプッシュボタンなしのルーターを使用した設定」というガイドをダウンロードしてください。



I/O Interface




I/O Interface




01 Remove Cover box

カバーボックスを取り外してください




01 Remove Cover box




02 Assemble the bracket and the stand


ブラケットとスタンドを組み立ててください



02 Assemble the bracket and the stand




02 Assemble the bracket and the stand




02 Assemble the bracket and the stand

ブラケットとスタンドを組み立ててください



02 Assemble the bracket and the stand

ブラケットとスタンドを組み立ててください




02 Assemble the bracket and the stand




03 Plug the adapter

電源ケーブルをカメラに挿入してください




04 Power on SmartCube 300W

電源を入れると、緑色のLEDが点灯します。カメラの準備が完了したら、赤色のLEDがオンになり、緑色のLEDがオフになります。




05 Mount the camera

3本のネジを使用してカメラを固定してください。



06 Adjust the View of the Camera

カメラのビューを調整してください




07 WiFi Connection

WPS接続（ルーターがWPA2 AESセキュリティプロトコルを使用しているか、パスワードで保護されていない場合のみ）



08 WPS Wireless connection

ルーターのWPSボタンをクリックしてください





08 WPS Wireless connection

SmartCube 300Wのリセット/ WPSボタンをクリックすると、緑色のLEDが2分間点灯します。SmartCube 300Wがルーターに正常に接続すると、緑色のLEDが点滅します。




09 Insert a Micro SD

マイクロSDカードを挿入すると、青色のLEDが点灯します。microSDHC Class 10 8GB以上を使用してください。



10 Reset the Camera to default settings

このステップは、セットアップ中には必要ありません。ただし、カメラが反応しなくなった場合、デフォルト設定に戻すことができます。リセット/WPSボタンを10秒間押し続けてから、ボタンを離してください。赤のLEDはオフになり、緑のLEDはオンになります。SmartCube 300Wの準備が完了すると、赤色のLEDがONになり、緑色のLEDがOFFになります。



11 Download the AirLive APPCAM APP

AirLive APPCAMというアプリをダウンロードしてください



App Store



Google Play

